DOMLPVL



DOMLPVL.jpg



Lettore di prossimit' serie Living per centrali serie DOMUS816GSM (da utilizzare con chiave PROXKN); Collegamento tramite Bus RS485 a 4 fili; Indirizzamento mediante codice seriale univoco; Funzioni Utente di Inserimento, Disinserimento e Verifica stato Impianto.

1 / 1