

PREMIERCOMIP



premiercomip.jpg



Il modulo PREMIERCOMIP pu' essere collegato a qualsiasi centrale della serie Premier/Premier International. Consente il collegamento della centrale in rete (LAN/WAN). Gli allarmi possono cos' essere inviati attraverso una rete IP ad una Stazione Centrale di Monitoraggio (Istituto di Vigilanza) utilizzando il software Texecom "Montex IP Receiver Software". Il software Montex consente inoltre di interrogare ogni singola centrale ad esso collegata. Una volta effettuato il collegamento in rete, sar' possibile utilizzare il software Wintex per programmare ed interrogare il sistema, sia in locale che da remoto (attraverso internet).

Produttore