

PREMIERELITECOMGSM



premierelitecomgsm.jpg



IL COMUNICATORE PREMIERELITECOMGSM POSSIEDE UN SOFISTICATO MODULO TELEFONICO A DOPPIA BANDA GSM/GPRS E PERMETTE LA CONNESSIONE REMOTA ALLE CENTRALI PREMIER E PREMIER INTERNATIONAL. GRAZIE AL CONTENITORE INTEGRATO PUO' ESSERE INSTALLATO SU QUALSIASI SUPERFICIE INTERNA. L'ANTENNA ESTERNA, PERMETTE DI RAGGIUNGERE UN RAGGIO DI COPERTURA FINO A 4MT DOVE E' PRESENTE IL MIGLIOR SEGNALE. IL MODULO SI COLLEGA ALL'INTERFACCIA SERIALE DELLE CENTRALI E LA CONNESSIONE REMOTA TELEFONICA TRAMITE INDIRIZZO IP PERMETTE L'INTERROGAZIONE A DISTANZA DELLE CENTRALI.

SCHEDA TECNICA

Alimentazione:	9-14Vdc @100mA
Dimensioni:	170mm x 140mm x 35mm
Funzioni per Premier 24	
Invio di eventi con SMS :	Si, con SIM a IP Dinamico
Inserimento, Disinserimento e stato allarme con SMS:	Si, con SIM a IP Dinamico
Upload e Download via GSM:	Si, con SIM a IP Dinamico
Funzioni per Premier 48/88/168/640	
Invio di eventi con SMS :	Si, con SIM a IP Dinamico
Inserimento, Disinserimento e stato allarme con SMS:	Si, con SIM a IP Dinamico
Upload e Download con GSM:	Si, con SIM a IP Dinamico
Invio di allarmi su IP abilitati tramite software Montex	Si, con SIM a IP Dinamico e Statico in emulazione Ipcm
Upload e Download via GPRS:	Si, con SIM a IP Dinamico e Statico in emulazione Ipcm
Funzioni per Premier International 412/832	
Invio di eventi con SMS :	Non disponibile
Inserimento, Disinserimento e stato allarme con SMS:	Non disponibile
Upload e Download con GSM:	Non disponibile
Invio di allarmi su IP abilitati tramite software Montex	Si, con SIM a IP Dinamico e Statico in emulazione Ipcm
Upload e Download via GPRS:	Si, con SIM a IP Dinamico e Statico in emulazione Ipcm