

FARTRX



FARTRX.jpg



Trasmettitore radio per sirena FARX; Ingresso negativo per attivazione d'allarme (da centrale); Ingresso negativo per attivazione panico o sabotaggio (da centrale); Ingresso negativo per segnalazione impianto attivato/disattivato; Uscita negativa per segnalazione di tutti gli allarmi (durata 10 secondi); Uscita negativa per segnalazione allarme di sabotaggio (durata 10 secondi); Tensione di alimentazione 12Vdc; Assorbimento di corrente 100 mA; Supervisione degli stati sabotaggio/supervisione/batteria bassa/mancaanza rete; Portata circa 100 metri (variabile in funzione del luogo d'installazione); Programmazione tramite jumper

Produttore