BLVP

blvp.jpg

Lettore serie Vimar Plana per chiave elettronica BK; per centrali serie START3K / 8K, e kit BIP3K; Segnalazione a LED di stato centrale, allarme, stato zone; Collegamento tramite BUS a 4 fili; Indirizzamento mediante codice seriale univoco; Funzioni utente Inserimento, Disinserimento, Verifica Impianto.

SCHEDA TECNICA

Tipologia	Lettore per chiave elettronica BK
Collegamento	Tramite BUS a 4 fili
Indirizzamento	Mediante codice seriale univoco / Dip Switch
Funzioni Utente	Inserimento,Disinserimento,Verifica Impianto
Serie	Vimar Plana

Produttore